MODE D'EMPLOI LISEUSE CYBOOK



1/Présentation de la liseuse :





- [[][[]/₂] Lumière intégrée Frontlight



Indicateur de batterie

2/Allumer et éteindre la liseuse :

2-1 / Pour allumer :

Appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pendant 1 seconde.

2-2 / Pour éteindre complètement en cours de lecture :

Appuyer sur le bouton menu principal puis sur « Accueil » pour retourner à la page d'accueil :



Appuyer de nouveau sur le **bouton menu principal** et faire la manipulation suivante :

⇒ Menu ⇒ Avancé ⇒ Arrêter l'appareil

Répondre	« ou	i » à	la qu	uestion	posée
----------	------	-------	-------	---------	-------

Êtes-vous l'appareil ?	sûr d	e vouloir a	arrêter
0	ui	Non	

Le texte suivant apparaît au bas de l'écran : « Appareil éteint...Presser le bouton d'alimentation pour démarrer »

Pour rallumer la liseuse, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pendant une seconde.

2-3/ Pour mettre en veille en cours de lecture :

Appuyer d'une **simple pression** sur le **bouton Marche/Arrêt** pour mettre en veille : « Appareil en veille... **Presser le bouton d'alimentation pour reprendre** »

Pour reprendre la lecture en cours : appuyer de nouveau d'une **simple pression** sur le bouton d'alimentation.

3/La page d'accueil :

La page d'accueil est constituée de 3 espaces principaux :



Lecture en cours : livre en cours de lecture. En touchant cette zone, vous reprenez à la dernière page lue.

Bibliothèque : présente les derniers livres ou documents ajoutés à la liseuse. Les flèches de navigation permettent de voir une sélection des derniers livres consultés.

Librairie : partie basse de l'écran. Accès à la librairie Espace culturel de Leclerc via le Wifi

Il est possible de changer la langue des menus : revenir à la page d'accueil par le bouton menu principal.

Accueil ⇒ Menu ⇒ Langue des menus

4/Choisir un livre dans la bibliothèque :

4-1/ Accès aux livres :

2 façons d'accéder à ce menu :

- « Tout voir » sur le coté droit de la page d'accueil,
- Bouton menu principal → « Bibliothèque »



	Bibliothèque	Q	C
Mes collections (2)			>
Nouveaux (116)			>
En cours de lecture	(11)		>
Terminés (0)			>
Tous les livres (127)			>
Ma bibliothèque (0)		>
Annotations (2)			>
🖂 Images (5)			>
Dossiers			>

en haut à droite : permet de faire une recherche par titre ou par auteur.

« Nouveaux » : derniers livres téléchargés sur la liseuse

« En cours de lecture » : livre(s) en cours de lecture

« **Tous les livres** » : liste de tous les livres enregistrés sur la liseuse (Ma bibliothèque)

4-2/ Disposition des livres :



titre, auteur, date d'ajout, nom de fichier



Disposition des livres en mosaique



The fois le livre trouvé, il suffit de toucher la page de couverture.

5/Lecture :

Le livre en cours de lecture se trouve en haut de la page d'accueil. En touchant cette zone, vous reprenez à la dernière page lue.

5-1/ Boutons latéraux pour tourner les pages :

Bouton gauche : permet de revenir à la page précédente. En le maintenant appuyé, il tourne plusieurs pages en mode accéléré.

Bouton droit : permet de passer à la page suivante. En le maintenant appuyé, il tourne plusieurs pages en mode accéléré.

5-2/ Ecran tactile :

- Du bout des doigts vous pouvez :
 - Toucher la partie droite de l'écran pour aller à la page suivante,
 - Toucher la partie gauche de l'écran pour revenir en arrière,
 - Etirer pour agrandir la page,
 - Pincer pour diminuer la page



5-3/ Activation de la lumière (Frontlight) :

Colored Mass Reserved Athenia Cybook Musse Musse Musse Musse Musse Musse	Cybook Muse Manuel d'util Bookeen Docume	sation nt Dept
	Page 36 sur 40	90% du livre lu
Bibliothèque		tout voir >
	FrontLight	×
Activatio	in 🔳	
Luminos	ité 🔍	

apparaît lorsque la lumière est activée

Le bouton menu principal permet d'allumer ou d'éteindre rapidement la lumière intégrée : il suffit de le maintenir appuyé pendant une seconde pour voir le menu Frontlight apparaître et l'écran s'allumer ou s'éteindre.

<u>Réglage de la luminosité</u> : Glisser le doigt sur la barre de réglage pour contrôler l'intensité de l'éclairage.

Touche activation de la lumière

X Pour fermer la fenêtre

5-4/ <u>Changer les paramètres de lecture</u> (taille de caractères, police, marges, texte en gras...) :

Uniquement pendant la lecture du livre, il est possible de changer les paramètres de lecture en touchant le milieu de l'écran : un menu contextuel apparaît :

	Menu	×
•	Atteindre	>
=	Table des matières	\leftarrow
Star)	Annotations	>
Q	Rechercher	
A	Paramètres du texte	\leftarrow
0	Affichage	>



Table des matières : sommaire du livre. Chapitres

Paramètres du texte : taille de caractères, choix de la police, interligne, marge, alignement,

<u>réglages avancés</u> en bas à droite : permet de mettre **le texte en** gras)

6/Annotations :

The second design of the secon

Annotations ⇒ Gestion des annotations

Menu	×
Atteindre	>
≣ Table des matières	>
Annotations	\leftarrow
A Paramètres du texte	>
Affichage	>

Ajouter un marque-page : 🔀

Ajouter un surlignage : glisser le doigt sur la partie à surligner.

Ajouter une note : glisser le doigt sur la partie à sélectionner, ajouter une annotation avec le clavier virtuel qui apparaît, puis <u>valider</u>

Pour retrouver la liste de vos annotations, il vous suffit de retourner sur Annotations.

< Annotations	×		
တ္လိ} Gestion des annotations	>		
Surlignage, page 2 Il y a 1 minute(s) "Les Trois mousquetaires"	Ĩ	1目	Vous pouvez également les supprimer
Marque-Page, page 2 Il y a 22 minute(s)			
Note, page 2 II y a 21 minute(s) "mousquetaires" livre d'Alexandre Dumas			Faire une modification de notes.

Ou aller dans : Gestion des annotations ⇒ supprimer toutes les annotations

7/ Besoin d'aide ?

N'hésitez pas à contacter la médiathèque au 02 99 62 86 96 pour toutes questions.

Médiathèque Vern sur Seiche Avenue de la Chalotais 35770 Vern sur Seiche Tél : 02 99 62 86 96

